Comment connecter un enregistreur vidéo NVR ou une caméra Dahua à Ajax

Mis à jour January 4, 2023



En octobre 2017, nous avons ajouté une fonctionnalité qui permet la connexion de <u>toute caméra IP supportant le protocole RTSP</u> à Ajax. La procédure de connexion exigeait løbtention du lien de diffusion <u>RTSP</u>, ce qui sæst avéré être une tâche difficile pour les utilisateurs qui nævaient aucune expérience dans la connexion de caméras de vidéosurveillance. Par conséquent, nous avons décidé de simplifier cette procédure pour la faire ressembler à la connexion des appareils Ajax.

Nous avons implémenté ligntégration des systèmes de sécurité Ajax avec les enregistreurs vidéo NVR Dahua et les caméras IP.

Nous ne sommes pas responsables du fonctionnement instable des appareils de vidéosurveillance connectés, car lightégration fonctionne à ligide dign SDK tiers. Nous recommandons de connecter les caméras et les magnétoscopes numériques en utilisant une liaison RTSP.

Le signal vidéo est transmis comme suit :

- 1. Le flux donn enregistreur vidéo NVR ou donne caméra est envoyé vers le cloud Dahua.
- 2. En utilisant le SDK du fabricant, nous transmettons le flux vidéo du cloud directement aux applications Ajax.

Avant de connecter les enregistreurs vidéo NVR/caméras Dahua à Ajax

Connectez et configurez le système de vidéosurveillance Dahua selon les recommandations du fabricant du système de vidéosurveillance.

Comment connecter un enregistreur vidéo NVR / une caméra au hub

Si votre système de vidéosurveillance utilise un enregistreur vidéo, vous pouvez utiliser deux méthodes pour connecter un flux vidéo aux applications Ajax :


- 1. Connexion dunregistreur vidéo NVR Dahua. Tous les flux des caméras NVR seront disponibles dans lapplication · vous ne pouvez pas cacher des flux individuels ; vous pouvez passer dune chaîne NVR à laputre dans lapplication.
- 2. Connexion séparées des caméras. Dans ce cas, vous déterminez vous-même quels flux de caméras NVR sont à la disposition des utilisateurs du hub. Chaque caméra est affichée comme un appareil séparé et occupe un emplacement dans la limite du hub (10 caméras pour le <u>Hub</u>, 25 caméras pour le <u>Hub 2</u> et <u>Hub Hybrid</u>, 50 caméras pour le <u>Hub Plus</u> et 100 caméras pour le <u>Hub 2 Plus</u>).

Pour connecter un enregistreur vidéo NVR / une caméra dans lapplication Ajax :

- . Allez dans lopnglet Dispositifs
- Cliquez sur Ajouter une caméra.
- Sélectionnez lopption Dahua.
- Spécifiez :
- Nom de la caméra;
- Le code QR de la caméra (scannez-la ou entrez le numéro de série manuellement);
- Pièce:
- Nom datilisateur et mot de passe de la caméra ou du enregistreur attribués lors de la configuration de la papareil.
- Cliquez Ajouter.

La connexion des caméras et des magnétoscopes numériques IMOU via le code QR næst pas prise en charge. Vous pouvez intégrer des appareils de vidéosurveillance de ce type en utilisant le lien RTSP.

Afin de visualiser le flux vidéo, ouvrez la caméra dans lapplication Ajax.



Si vous changez loprientation du smartphone, la diffusion occupera tout loécran. De plus, vous pouvez mettre la vidéo en attente et faire une capture doécran.

Laccès aux caméras est accordé aux utilisateurs du système de sécurité dans les paramètres du hub :

. Dispositifs Hub Paramètres Utilisateurs Paramètres utilisateur sélectionnés