


1-Création de votre compte en CLOUD pour visionner à distance, depuis un navigateur internet

<https://global.ezcloud.uniview.com/login>



The login form is titled 'Mot de passe' (Password) and 'Code de vérification' (Verification code). It features a user input field labeled 'Nom d'utilisateur/e-mail' (Username/email) and a password field labeled 'Mot de passe' (Password). Below these fields, there are links for 'Se connecter par numéro de ...' (Connect by number) and 'Mot de passe oublié ?' (Forgot password?). A checkbox labeled 'J'ai lu et j'accepte Contrat de service et Politique de confidentialité' (I have read and accept the Terms of Service and Privacy Policy) is present. A large blue button labeled 'Se connecter' (Connect) is at the bottom. A link 'Aucun compte ? S'inscrire' (No account? Sign up) is located below the button.


Appuyez sur « s'inscrire »



The registration form is titled 'S'inscrire' (Sign up). It includes a link 'Vous avez déjà un compte ? Se connecter' (You already have an account? Log in). The form fields are: 'Nom d'utilisateur' (Username) with a note '1 à 20 caractères, comprenant les lettres (A à Z, a à z, ...)', 'Région' (Region), 'S'inscrire par' (Sign up by) with radio buttons for 'E-mail' (selected) and 'Numéro de téléphone mobile' (Mobile phone number), 'E-mail' (Email) with an 'Envoyer le code' (Send code) button, 'Code de vérification' (Verification code), 'Mot de passe' (Password), and 'Confirmer le mot de passe' (Confirm password). A checkbox for 'J'ai lu et j'accepte Contrat de service et Politique de confidentialité' (I have read and accept the Terms of Service and Privacy Policy) is at the bottom, followed by an 'S'inscrire' (Sign up) button.


Entrez vos données, région FRANCE, et entrez votre mail

Vous verrez ce message, ce n'est pas grave



The registration form shows the 'Region' field filled with 'France'. A red error message is displayed: 'Mobile phone number is not supported for this region.' The 'Register Using' section shows 'Email' selected with a blue dot and 'Mobile Phone Number' with a grey dot.

Entrez votre mail et cliquez sur « envoyer le code »



The registration form shows the 'E-mail' field filled with 'entrez_votre_mail@ici.fr'. The 'Envoyer le code' (Send code) button is visible.

-> dans quelques minutes, vous allez recevoir un code de vérification par mail, entrez le pour la suite ci-dessous

* Code de vérification:

* Mot de passe:

* Confirmer le mot de passe:

☒ J'ai lu et j'accepte [Contrat de service](#) et [Politique de confidentialité](#)

Entrez le code de vérification reçu par mail (souvent dans les SPAM)

créez votre mot de passe

confidentiel, retapez le une seconde fois

(confirmer le mot de passe) gardez le pour vous,

ne le confiez à personne et **ne le perdez pas**

2-Sur l'enregistreur, sélectionnez votre langue – l'enregistreur va redémarrer

Language Selection

Language

English

Entrez le mot de passe d'usine qui est : **123456**

Login

admin

☐ Remember Password

[Forgot Password](#)

Créez votre propre mot de passe, **ne le perdez pas**

Change Password

Username: admin

Old Password: 1

Password: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - _

Confirm: q w e r t y u i o p . @

Email: a s d f g h j k l < >

+ = z x c v b n m Enter

Note: If NVR is added to managing platform, you also need to set the password on the platform.

Le mot de passe d'usine est Old Password : 123456

puis créez votre nouveau mot de passe, vous pouvez entrer votre mail si vous le souhaitez

Vous pouvez si vous le souhaitez créer un symbole qui vous servira de second mot de passe

Set Pattern

Please draw unlock pattern.

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

☐ Don't show again

Time Zone: (UTC+01:00) Berlin, Rome, Pa

Date Format: YYYY-MM-DD

Time Format: 24-hour

System Time: 2021-09-24 12:58:05

Réglez Date et Heure

Allez dans NETWORK et EZCLOUD pour voir le QR code à scanner

Cliquez sur Enable EZCloud et sur Add Without signing

Basic

Platform

WLAN

System

Storage

Enable EZCloud

Server Address: en.ezcloud.uniview.com

Register Code: [QR Code]

Service Status: Network connected. Please scan the QR code to add the device.

Service Agreement: <http://en.ezcloud.uniview.com/doc/termservice.html>

☐ Add Without Signing

Add Without Signing: No cloud account is needed, you can scan the QR code with the app to add the NVR register you to enable EZCloud and set a strong admin password first.

Scan the QR code to download and install the app, and use the app to scan the code again to add the NVR.

[QR Code]


3-Sur votre smartphone

Installez l'appli **UNIEASE**


UNV-Link




Entrez le nom et le mot de passe que vous avez créé en page 1 sur EZcloud



Cliquez sur +Add




Puis cliquez sur SCAN



Puis scannez le QR Code de l'enregistreur



Choisissez lui un nom




C'est configuré !

PARTAGER UN ENREGISTREUR


Pour partager des appareils entre 2 comptes, ils doivent être enregistrés sur le même serveur. Lors de leur création, vous devrez choisir le même pays (ou continent au moins, car les serveurs diffèrent selon les continents).

Il existe plusieurs façons de partager, mais nous allons vous présenter la plus simple

Pour partager, il existe plusieurs méthodes, la plus simple : On lance l'appli sur smartphone



On va dans appareil / puis cliquez sur PARTAGER/Puis choisissez l'enregistreur à Partager/Cliquez dessus




On choisit un mot de passe que l'on donnera à celui à qui on offre le partage



Période de validité, donner la date de fin de permission de partage, mettez une date lointaine (genre dans 50 ans) si vous ne fixez aucune date, votre invité sera déconnecté dans un mois...

Cliquez sur Générer, vous obtenez un QR CODE ->votre invité utilisera ce code pour se connecter depuis son compte de l'appli









Partagez des appareils Uniview avec d'autres utilisateurs via P2P

Le partage d'appareils est possible via le service Uniview P2P, depuis l'application EZView, le service en ligne EZCloud ou le logiciel EZStation PC.

Pour le faire via l'application EZview :


- Connectez-vous (ou créez un nouveau compte) et ajoutez l'appareil.
- Dans la section "Appareils", cliquez sur l'appareil à partager puis sur "Partager".
- Dans le cas d'un NVR, vous aurez la possibilité de partager l'ensemble de l'appareil ou seulement un canal spécifique.
- Vous trouverez ci-dessous 2 options : « Partager » et « QR Code ».
- **"Partager (par fonction)"** Dans ce cas, vous pouvez décider des autorisations que vous souhaitez accorder au compte partagé. (Cette fonction n'est disponible que via l'application)
- **« Partager (par rôle) »** Dans le cas où un utilisateur supplémentaire avec des autorisations personnalisées a été créé précédemment, il peut être partagé directement en accordant lesdites autorisations au compte partagé. Dans ce cas, un utilisateur nommé John a été créé.
- **« QR Code »** Enfin, EZView offre la possibilité de générer un QR code lisible par un autre appareil (depuis l'application EZView). Le NVR ou la caméra en question sera partagé avec le compte auquel ledit appareil était connecté.





Via EZCloud :

- À droite de chaque appareil inclus dans le compte EZCloud se trouve l'option de partage.
- Dans la fenêtre suivante, éditez les champs nécessaires et cliquez sur "OK". L'appareil est déjà partagé.
- Les appareils partagés peuvent être consultés dans l'onglet « Partage des enregistrements ».



The 'Share To' dialog box is shown. It contains the following fields:

- Device Name: NVR302
- * Share To: Enter username, email address or mobile phone number (including area code) to share
- * Valid Until: 12-23-2020 00:00:00
- * Permission: admin
- Remarks:

The 'OK' button is highlighted in blue.